

# Alarmsirenen- Attrappe AS 09

Die AS 09 besteht aus einem Original- Sirenengehäuse mit Aufsatz.  
Sie dient zur Abschreckung und daher als Schutz vor Einbruch.  
Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium ist nicht- rostend und wegen seines geringen Gewichtes leicht zu montieren.

## Platzierung

Platzieren Sie die AS 09 auf eine von der Straße aus sichtbaren Seite des Hauses an eine Stelle, wo man eine Original- Sirene montieren würde, und zwar sichtbar und so hoch, dass sie für einen Sabotageversuch nicht leicht zu erreichen wäre.

## Montage

Für die Montage benötigen Sie vier Schrauben mit passenden Dübeln, die für den Montageuntergrund geeignet sind.

Entfernen Sie die Schraube auf der Vorderseite des Gehäuses und ziehen Sie die Frontblende nach unten. Verwenden Sie das Gehäuse- Rückteil als Schablone, um die vier Befestigungsstellen auf der Wand zu markieren. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel hinein. Fixieren Sie das Gehäuse- Rückteil mit den vier Schrauben und montieren Sie danach wieder die Frontblende.

# Alarmsirenen- Attrappe AS 09

Die AS 09 besteht aus einem Original- Sirenengehäuse mit Aufsatz.  
Sie dient zur Abschreckung und daher als Schutz vor Einbruch.  
Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium ist nicht- rostend und wegen seines geringen Gewichtes leicht zu montieren.

## Platzierung

Platzieren Sie die AS 09 auf eine von der Straße aus sichtbaren Seite des Hauses an eine Stelle, wo man eine Original- Sirene montieren würde, und zwar sichtbar und so hoch, dass sie für einen Sabotageversuch nicht leicht zu erreichen wäre.

## Montage

Für die Montage benötigen Sie vier Schrauben mit passenden Dübeln, die für den Montageuntergrund geeignet sind.

Entfernen Sie die Schraube auf der Vorderseite des Gehäuses und ziehen Sie die Frontblende nach unten. Verwenden Sie das Gehäuse- Rückteil als Schablone, um die vier Befestigungsstellen auf der Wand zu markieren. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel hinein. Fixieren Sie das Gehäuse- Rückteil mit den vier Schrauben und montieren Sie danach wieder die Frontblende.





# Alarmsirenen- Attrappe AS 09

Die AS 09 besteht aus einem Original- Sirenengehäuse mit Aufsatz.  
Sie dient zur Abschreckung und daher als Schutz vor Einbruch.  
Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium ist nicht- rostend und wegen seines geringen Gewichtes leicht zu montieren.

## Platzierung

Platzieren Sie die AS 09 auf eine von der Straße aus sichtbaren Seite des Hauses an eine Stelle, wo man eine Original- Sirene montieren würde, und zwar sichtbar und so hoch, dass sie für einen Sabotageversuch nicht leicht zu erreichen wäre.

## Montage

Für die Montage benötigen Sie vier Schrauben mit passenden Dübeln, die für den Montageuntergrund geeignet sind.

Entfernen Sie die Schraube auf der Vorderseite des Gehäuses und ziehen Sie die Frontblende nach unten. Verwenden Sie das Gehäuse- Rückteil als Schablone, um die vier Befestigungsstellen auf der Wand zu markieren. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel hinein. Fixieren Sie das Gehäuse- Rückteil mit den vier Schrauben und montieren Sie danach wieder die Frontblende.

# Alarmsirenen- Attrappe AS 09

Die AS 09 besteht aus einem Original- Sirenengehäuse mit Aufsatz.  
Sie dient zur Abschreckung und daher als Schutz vor Einbruch.  
Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium ist nicht- rostend und wegen seines geringen Gewichtes leicht zu montieren.

## Platzierung

Platzieren Sie die AS 09 auf eine von der Straße aus sichtbaren Seite des Hauses an eine Stelle, wo man eine Original- Sirene montieren würde, und zwar sichtbar und so hoch, dass sie für einen Sabotageversuch nicht leicht zu erreichen wäre.

## Montage

Für die Montage benötigen Sie vier Schrauben mit passenden Dübeln, die für den Montageuntergrund geeignet sind.

Entfernen Sie die Schraube auf der Vorderseite des Gehäuses und ziehen Sie die Frontblende nach unten. Verwenden Sie das Gehäuse- Rückteil als Schablone, um die vier Befestigungsstellen auf der Wand zu markieren. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel hinein. Fixieren Sie das Gehäuse- Rückteil mit den vier Schrauben und montieren Sie danach wieder die Frontblende.